

Installatie instructies voor Uridan® watervrije urinoirs

Keramische urinoirs – voor horizontale afvoer, type KH-6

Installatie van de Uridan watervrije urinoirs is zeer eenvoudig. Als u eerder spoelurinoirs hebt gebruikt, is het verstandig eerst de afvoer schoon te maken voor de installatie van de Uridan urinoirs.

Uridan urinoirs worden aangesloten op een 50 mm afvoer.
Installatie behoort gedaan te worden door professionele loodgieters.

1. Bevestig beugels nr. 19 aan de muur op de juiste hoogte. Het urinoir hangt aan deze beugels.
2. Bevestig beugel nr. 14 aan de muur op de juiste hoogte. Deze beugel ondersteunt de afvoer.
3. Zorg dat de afstand tussen de muur en het hart van de afvoer 95 mm is.
4. Het urinoir kan nu strak tegen de muur naar beneden over de beugels nr. 19 gleden worden. Zorg dat de onderkant van het sifon goed in de afvoer glijdt.
5. Plaats het kleine PVC-pijpje (B) in het sifon en vul het sifon met water.
6. Plaats het roestvrijstalen rooster in het urinoir.
7. Giet 1 flesje – 0,3 liter Urilock door het rooster in het sifon.
8. Voeg de rand tussen het urinoir en de muur met siliconenkit.

Het urinoir is nu klaar voor gebruik!

Belangrijk: Giet nooit de Urilock in het sifon voordat het rooster is geplaatst.

